

Платье С Декоративным Кантом - Выкройка #2141

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; декоративный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 3 см.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Левая часть полочки - 1 деталь
5. Рукав — 2 детали

6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
2. Наложить декоративный кант на правую полочку и притачать. Припуск обметать и заутюжить на основную деталь. Настрочить припуск на основную деталь.
3. Наложить декоративный кант на центральную полочку и скрепить. Стачать правую и центральную части полочки. Припуск обметать и настрочить на центральную часть. Аналогично притачать левую часть полочки.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Обметать внешние срезы обтачки спинки. Сложить обтачку со спинкой лицевыми сторонами и обтачать горловину спинки. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой.
6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку или заложить произвольные складки. Втачать рукава.
8. Наложить декоративный кант на нижний срез рукава и притачать. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Настрочить припуск на основную деталь.
9. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

