

## Платье С Широким Рукавом - Выкройка #2145

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск нижнего среза изделия – 2 см.  
Остальные припуски – 1.0 см

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки правая - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки левая - 1 деталь
5. Манжета - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Обметать по отдельности рельефные срезы нижних частей полочки. Стачать рельефный срез от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить края разреза на 0.1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать боковые и плечевые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить отверстие вручную.

Технический рисунок:

