

Платье С Накладными Карманами - Выкройка #2147

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.5 см, припуск по нижнему срезу рукава – 1.2 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки - 1 деталь

6. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины спинки - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
9. Карман - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и нижней части полочки, глубины заутюжить к серединам деталей. Стачать вытачки на детали верхней части полочки, складывая деталь лицевой стороной наружу, заутюжить глубины к боковым срезам.
3. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать к поясу спинки нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижних частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в передний карман + 2 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с входом в карман с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Приутюжить карман.
6. Обметать внешние перпендикулярные срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на переднюю половинку и настрочить. Прикрепить припуски кармана к верхнему и боковому срезам.
7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить припуск на обтачку на 0.1 – 0.2 см. Закрепить обтачку на плечевых швах и тесьме застежки молнии.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

