

## Платье С Квадратной Горловиной - Выкройка #2152

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск верхнего среза кармана – 3.0 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

8. Планка – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Планка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Припуск верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настроить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить по разметке на нижнюю часть полочки. Приутюжить.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Настроить обтачку на основную деталь вдоль внутреннего среза.
8. Сложить планку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Припуск внутренней части планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.
9. Проложить по окату рукава строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания верхней манжеты.
11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

