

## Куртка Бомбер - Выкройка #2156

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные курточные ткани из натуральных или смесовых волокон; трикотажное полотно высокой или средней степени растяжимости.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладка; разъемная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Верхняя часть рукава - 2 детали
4. Нижняя часть рукава - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали

Из трикотажа:

1. Стойка - 1 деталь
2. Пояс - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Верхняя часть рукава - 2 детали
4. Нижняя часть рукава - 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

**ВНИМАНИЕ:** Детали полочек и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
3. Заутюжить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Втачать стойку в горловину спинки и полочки.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку молнию.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Наложить подборт на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта и горловины. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить.
7. Деталь пояса сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Пояс развернуть. Притачать внешнюю часть пояса к нижнему срезу.

8. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части.

9. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве правого рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и внутреннему срезу пояса. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве и стачать технологическое отверстие. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания пояса.

10. Стачать манжету в кольцо. Заутюжить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Притачать манжеты к низу рукава и подкладки, припуски обметать.

**СОВЕТ:** для стойки, пояса и манжет можно использовать готовый подвяз. В этом случае детали следует выкраивать в половинном размере.

### **Технический рисунок:**

