

Платье С Застежкой На Пуговицы - Выкройка #2157

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, припуск по верхнему срезу кармана – 3 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка — 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Манжета — 2 детали
5. Пата — 2 детали
6. Подборт — 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Нижняя часть – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые выточки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать талиевые выточки на деталях полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать нагрудные выточки, заутюжить глубины вверх.
4. Верхний припуск кармана подогнуть на 1 см, затем на 2 см и настрочить. Обметать боковые и нижний припуски кармана, подогнуть внутрь и приутюжить. Настрочить карманы по разметке.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать средний срез нижней части. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к платью. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и горловину. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта по намеченной линии.
9. Пату сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по короткой и длинной стороне. Припуски подрезать, пату вывернуть и приутюжить. Обметать петли на патах.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Наложить пату лицевой стороной вниз на изнаночную сторону рукава и скрепить по нижнему срезу.
11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Втачать рукава в проймы, совмещая

надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Отогнуть пату на лицевую сторону.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на паты и рукава.

Технический рисунок:

