

Платье С Рукавом - Выкройка #2164

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; 5 пуговиц; резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Прикрепить концы бейки к тесьме молнии.
6. Подкроить под углом 45 две полоски шириной 2.5 см и длиной по 50 см для завязок. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.5 см от сгиба. Полоску вывернуть на лицевую сторону и выправить завязку. Один из краев подвернуть внутрь и застрочить.
7. Стачать боковые срезы, вставляя завязки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Отрезать часть резиновой тесьмы, равной обхвату плеча. Стачать ее в кольцо. Настроить резиновую тесьму на рукав с изнаночной стороны по намеченной линии.
10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. На верхней части полочки пришить декоративные пуговицы.

Технический рисунок:

