

Блузка С Рукавами На Завязках - Выкройка #2179

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуски на швы – 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск по боковому и нижнему срезам рукава – 0.4 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать правый плечевой шов, припуск заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полосу шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать боковые и левый плечевой швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обработать внешние и нижние срезы рукавов швом американка или обметать тонким ролевым швом (тогда необходимо срезать припуски). Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Совместить рукава по среднему срезу встык, скрепить в верхней части. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
8. Завязать рукава.

Технический рисунок:

