

Блузка С Центральной Складкой - Выкройка #2182

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см. Припуск вдоль вертикального выступа складки и по переднему срезу стойки - 0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Стойка - 4 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 2 детали
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
3. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и срезу спинки, вставляя навесную петлю с левой стороны, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассесть, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, рассекая припуск шва в уголке полочки, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
7. Заложить и застрочить складку на полочке по линии середины, складывая деталь лицевой стороной наружу. Разложить глубины складки на две стороны, приутюжить. Передний срез стойки обметать одновременно с вертикальным срезом складки. Обметать верхний срез. Обогнуть стойку верхней частью складки и скрепить ее со швом втачивания стойки.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву,

припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

12. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на стойку.

Технический рисунок:

