

## Блуза Со Складками - Выкройка #2188

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Вставка полочки – 1 деталь
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

7. Рукав – 2 детали
8. Завязка – 4 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Заложить и застрочить по разметке складки на вставке спинки (глубины направлены наружу вниз). Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки заложить и закрепить складки (глубины направлены к боковому срезу). Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
6. По верхнему срезу нижней части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к боковому срезу). Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки молнии и припускам плечевых швов.
9. Сложить завязку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
10. Стачать шов рукава, вкладывая завязки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
12. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1

см и настрочить.

**Технический рисунок:**

