

Блуза Со Складкой - Выкройка #2190

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Стойка - 2 детали
4. Обтачка рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.

3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

4. Сложить полочку лицевой стороной внутрь по линии середины складки и стачать складку от верхнего среза точно до линии горловины. Припуски у горловины рассечь. Вывернуть складку на лицевую сторону, выправить, обметать верхний срез

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части, отрегулировать длину петли.

7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и срезу спинки, вставляя петли с левой стороны, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.

8. Внешнюю стойку втачать в горловину, отгибая складку, припуски заутюжить на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Обогнуть складкой стойку и закрепить со швом притачивания.

9. Заутюжить обтачку рукава вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать обтачку к пройме, припуски заутюжить на обтачку, обметать.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

12. Пришить пуговицы на стойку.

Технический рисунок:

