

Пальто С Капюшоном - Выкройка #2191

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 1 пуговица; 2 внутренних пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 4 см. Внешний срез капюшона – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Капюшон - 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали



7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Манжета – 4 детали
9. Нижняя часть полочки – 2 детали
10. Нижняя часть спинки – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать внешний припуск капюшона.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать нижнюю часть спинки. Припуск заутюжить вверх и настрочить на 0.5 см от шва.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Притачать нижнюю часть полочки. Припуск заутюжить вверх и настрочить на 0.5 см от шва.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто.
5. Стачать срез капюшона. Припуски разутюжить. Стачать срез подкладки капюшона. Припуски заутюжить на левую сторону. Заложить и закрепить складки на капюшоне и подкладке. Глубины направить к плечевому срезу. Сложить капюшон и подкладку лицевыми сторонами внутрь обтачать внешний срез. Припуск заутюжить на подкладку. Проложить закрепляющую строчку по внешнему срезу капюшона на 1 см от края. Втачать капюшон в горловину пальто.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
7. Обметать внутренние петли на подборте. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по горловине и нижний угол.
8. Стачать локтевой шов рукава. Припуски разутюжить. Стачать передний шов рукава. Припуски разутюжить. Стачать манжету в кольцо от верхнего среза до метки разреза. Припуски у метки рассечь и разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать разрез и нижний

срез. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать верхнюю манжету к рукаву, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.

9. Стачать детали подкладки, оставляя технологическое отверстие в локтевом шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки, подборту и низу пальто. Притачать подкладку по низу рукава, припуск заутюжить вверх. Скрепить между собой припуски манжеты. Вывернуть пальто через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

10. Обметать внешнюю петлю и пришить пуговицу. Пришить внутренние пуговицы.

Технический рисунок:

