

Блуза С Рукавами На Завязках - Выкройка #2193

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка — 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Манжета — 4 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые защипы на деталях спинки и полочки.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и горловину. Борта вывернуть, швы выправить.
7. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижнюю сторону и концы верхней стороны от угла до метки. Припуски в уголке высечь, у метки рассечь. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

