

## Блузка С Отлетной Кокеткой - Выкройка #2196

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см, припуск на подгибку низа рукава - 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Рукав - 2 детали

## Инструкции:

1. Обметать нижний срез кокеток полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заложить и закрепить на кокетках складки (глубины направлены к плечевому срезу). Наложить правую кокетку на левую, совмещая линии середины, и скрепить по срезу горловины.
2. Заложить и закрепить складки на полочке (глубины направлены к боковому срезу). Наложить кокетку на полочку изнаночной стороной на лицевую и скрепить по свободным срезам.
3. Стачать правый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полосу шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать левый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

