

## Платье-Жакет С Косым Бортом - Выкройка #2197

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладка; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица; подплечники, подокатники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
3. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Подборт левый – 1 деталь
8. Подборт правый – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ: обтачка горловины спинки, подборт правый, подборт левый.

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Припуски рассечь, в уголке высечь. Подборт и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Припуск низа платья и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. На левой полочке обметать внутреннюю петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

### **Технический рисунок:**

