

## Платье С Горизонтальной Вытачкой - Выкройка #2198

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 2 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см, припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Верхняя задняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя задняя часть рукава – 2 детали
6. Верхняя передняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя передняя часть рукава – 2 детали
8. Пата рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части задней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать талиевые вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Стачать средний шов полочки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки, рассекая центральную часть в уголке, припуски заутюжить к центру, обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Притачать центральную часть к боковой части по горизонтальному срезу, рассекая боковую часть в уголке. Заутюжить припуски вверх, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
6. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы платья, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к изделию по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
9. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты с изнаночной стороны рукавов в шов стачивания верхней и нижней части.

10. Обметать припуск нижнего среза изделия и рукавов, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать на патах петли. Пришить пуговицы ко шву рукава.

**Технический рисунок:**

