Блузка С Фигурной Горловиной - Выкройка #2201

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружево с фестоном.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы - 1 см, припуск по низу рукава – 0 см. Низ рукава кроится вдоль фестона.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 2 детали
3. Подборт — 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из кружева:

1. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.

5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и горловину. Припуски подрезать, рассечь в уголках и по горловине. Борта вывернуть, швы выправить.

6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок: