

Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2203

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы; вшивной кант (приблизительная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Стойка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Задняя нижняя часть рукава – 2 детали

6. Задняя верхняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя верхняя часть рукава – 2 детали
8. Передняя нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Подкроить косую бейку для окантовки разреза спинки длиной, равной удвоенной длине разреза + 4 см и шириной 5 см. Заутюжить бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить на спинке линию разреза, прорезать. Разложить спинку по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать короткие стороны, вкладывая петлю, и верхний срез, заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, припуски заутюжить на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
7. Стачать верхние части рукава, вкладывая втачной кант. Припуск обметать. Притачать нижние части к рукаву, вкладывая втачной кант. Припуски обметать. Притачать кант к передней части рукава. Припуски рукава обметать по отдельности. Стачать шов рукава до метки разреза, припуски разутюжить. Положить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см.
8. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить.

9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на стойку и манжеты.

Технический рисунок:

