

Платье С Отлётной Деталью - Выкройка #2207

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см; припуск по низу изделия и рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 деталь
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя правая часть полочки - 1 деталь
6. Отлетная часть полочки - 1 деталь

7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать припуски на участке метки разреза во избежание разрыва ткани.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить глубины к центру. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии, припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешние срезы обтачки спинки. Сложить обтачки и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва) Припуски высечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру, нагрудных - вверх. Обметать по отдельности рельефные срезы нижней части полочки. Стачать рельефный срез от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить вдоль разреза закрепляющую строчку на 0.2-0.5 от края.
6. Сложить обтачку полочки и полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Обметать прямой срез отлетной части. Отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, наложить на полочку лицевой стороной вверх и скрепить с полочкой по боковому, нижнему и срезу проймы.
8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочки между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать
10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
11. Нижний припуск изделия и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

