

## Блузка Со Складками На Баске - Выкройка #2216

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 12 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2 см; остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Баска спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Баска полочки - 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Манжета — 4 детали
10. Планка рукава — 2 детали
11. Стойка – 2 детали
12. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка рукава — 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить на баске спинки складки (глубины заутюжены от середины). Стачать боковую часть спинки и баску спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать к спинке кокетку, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Правая полочка: Заутюжить полочку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки на расстоянии 3 см от края борта. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта. Приутюжить, обметать петли. Левая полочка: К линии «внутренний край планки» добавить припуск 1 см, остальное срезать. Планку заутюжить внутрь на 1 см, а затем по линии «край борта» и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
5. Заложить и закрепить на баске полочки складки (глубины заутюжены от середины). Стачать боковую часть полочки и баску полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обработка разреза рукава: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1.7 см, подвернуть внутрь дважды на 0.5 см и настрочить. Планку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Заложить и закрепить складки по низу рукава.
11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и уступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. У метки припуски надсечь, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
13. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
14. Обметать петлю на стойке. Обметать петли на манжетах. На левую полочку пришить пуговицы соответственно петлям. Пришить пуговицы на манжетах.

## **Технический рисунок:**

