

Туника С Кокеткой - Выкройка #2220

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты и цельнокроеный подборт кокетки полочки.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Притачать кокетку спинки к спинке, заутюжить припуски вниз и обметать.
4. Обметать вертикальный срез цельнокроеного подборта кокетки полочки. Отвернуть цельнокроеный подборт кокетки полочки на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуски в уголке подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петли на правой кокетке. Наложить правую кокетку на левую, совмещая линии середины, и скрепить по нижнему срезу.
5. Притачать кокетку полочки к полочке, заутюжить припуски вниз и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петли на внешней стороне манжеты. Наложить внешнюю сторону манжеты на внутреннюю, совмещая метки, и скрепить по срезу. Притачать манжету к рукаву, совмещая метки, припуски заутюжить на рукав и обметать.
10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Пришить пуговицы на левой кокетке и манжетах.

Технический рисунок:

