

Спортивное Платье - Выкройка #2228

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см, все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Полочка - 1 деталь



4. Рукав — 2 детали
5. Карман - 1 деталь
6. Левая часть капюшона - 1 деталь
7. Правая часть капюшона - 1 деталь
8. Центральная часть капюшона - 1 деталь
9. Обтачка капюшона - 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать вытачку на полочке, заутюжить глубину вверх.
3. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настрочить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настрочить карман на полочку по боковым и нижней сторонам.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Притачать центральную часть к левой и правой части капюшона, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить обтачку на капюшон. Втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.
6. Притачать верхнюю часть полочки к полочке (капюшон располагается между деталями). Припуски приутюжить и обметать.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

