

## Трикотажный Блузон - Выкройка #2229

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон сочетающихся цветов.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза и рукава – 1.5 см.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Левая нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Средняя часть полочки - 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Нижняя правая часть полочки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубину срезать оверлоком и заутюжить вверх.
2. Нижние срезы нижних частей полочки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Наложить правую часть полочки на левую лицевыми сторонами вверх и скрепить по боковым и верхнему срезам, далее обрабатывать как одну деталь.
3. Стачать верхнюю часть и среднюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. К нижней части притачать среднюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
8. Обметать нижний срез спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать нижний припуск рукава, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

