

Блузон С Драпировкой - Выкройка #2230

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь



3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Чашка внешняя – 2 детали
5. Чашка внутренняя – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. По верхнему и нижнему срезам внешних чашек проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Сложить внутреннюю и внешнюю чашки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уравнять и скрепить по срезам.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Притачать чашку к верхней части полочки, припуски приутюжить.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см (примерная длина указана на лекале нижней части полочки). Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом верхней части полочки и горловины спинки с лицевой стороны (чашка располагается между основной деталью и косой бейкой) и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Наложить правую чашку на левую и скрепить по нижнему срезу.
5. Притачать чашки к нижней части полочки, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Технический рисунок:

