

Блузка С Центральной Складкой - Выкройка #2235

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 1 пуговица; резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, участок горловины между метками - 1.5 см. Припуск низа рукава – 3 см. Остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины — 2 детали



Из клеевой:

1. Обтачка горловины - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачку.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Рассечь горловину полочки у меток. Центральный участок горловины подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания. Наложить правую сторону обтачки на левую и скрепить, пришивая пуговицу насквозь.
7. По верхней части оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск низа рукава подогнуть на 1 см, затем на 2 см на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать по обхвату запястья скрепить концы между собой.
9. Припуск нижнего среза обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

