

## Блузка С Ложной Застежкой - Выкройка #2239

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж большой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка; 6 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия и рукава - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Планка - 2 детали
5. Пата - 2 детали
6. Стойка — 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка - 1 деталь
2. Планка - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез. Припуск в углу высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Наложить планку на полочку изнаночной стороной на лицевую и притачать. Полочку рассечь в уголках. Отвернуть планку на изнаночную сторону и расправить. Припуски обметать и приутюжить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить внешнюю и внутреннюю стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Пату сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по короткой и длинной стороне. Припуски подрезать, пату вывернуть и приутюжить. Обметать петли на патах.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Наложить пату лицевой стороной вниз на изнаночную сторону рукава и настроить по разметке.
9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Пришить пуговицы на планку и рукав.

Технический рисунок:

