

Спортивная Туника - Выкройка #2258

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: застежка молния; декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск на подгибку низа изделия – 3 см, припуск вдоль стойки капюшона и короткого среза обтачки капюшона – 0 см; все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Манжета — 2 детали
5. Карман - 1 деталь
6. Капюшон - 2 детали
7. Центральная часть капюшона - 1 деталь
8. Обтачка капюшона - 1 деталь

Инструкции:

1. Обметать срез цельнокроеной обтачки входа в карман. Заутюжить обтачку входа в карман на изнаночную сторону и настроить. Обметать стороны кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны на изнанку. Сложить карман с полочкой лицевыми сторонами внутрь по верхней линии разметки кармана (нижний срез кармана направлен к горловине) и притачать. Отвернуть карман вниз. Настроить карман на полочку по боковым и нижней сторонам.
2. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
3. Обметать по отдельности боковые срезы и срезы рукава. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить припуски разреза на основную деталь.
4. Притачать центральную часть к деталям капюшона, припуски заутюжить на центральную часть и обметать. Обметать петли под шнур. Втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.
5. Прорезать полочку по середине, между размеченными линиями притачивания молнии. На расстоянии 1.0 - 1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Вывернуть припуски разреза и стойки капюшона на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец разреза с изнанки. Застёжку молнию положить под края разреза так, чтобы зубчики были видны. Притачать молнию.
6. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Настроить обтачку на капюшон.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на рукав и обметать.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Продеть шнур в капюшон.

Технический рисунок:

