

Платье С Разрезом На Рукаве - Выкройка #2260

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Отделочная ткань контрастного или родственного цвета.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Отделка рукава - 2 детали
2. Отделка полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Отделка рукава - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Заутюжить припуски боковых и нижней стороны отделки полочки на изнаночную сторону. Настрочить отделку на полочку по разметке.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Обметать по отдельности боковые стороны отделки рукава и верхний срез. Стачать отделку в кольцо от верхнего среза до метки, припуски разутюжить. Сложить отделку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть отделку на изнаночную сторону, приутюжить. Пришить верхний срез отделки к рукаву потайными стежками.
8. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

