

Пижамная Блузка - Выкройка #2269

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 2 см; верхний припуск кармана - 2 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Карман — 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином воротник и цельнокроеный подборт.
2. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Обметать боковые и нижний припуск кармана. Припуски подогнуть внутрь и приутюжить. Наложить карман на полочку по разметке и настрочить.
3. Стачать плечевые швы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачки горловины и цельнокроеного подборта. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Сложить верх и цельнокроеный подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, вкладывая воротник. Припуски на закруглениях рассечь. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль борта на 4.0 см от края. Прикрепить обтачку к боковым швам.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава.
8. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Припуск низа рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

Технический рисунок:

