

## Блузка Со Складками - Выкройка #2272

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Заложить и закрепить складки на полочке (глубины направлены наружу, к горловине).
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски на закруглении рассечь, заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски рассечь и разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме застежки и к плечевым швам.
6. На верхней части оката рукава заложить и закрепить встречную складку и две произвольные складки слева и справа от нее. По нижнему срезу рукава заложить и закрепить произвольные складки со стороны задней части рукава. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.
9. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицы на левом плечевом шве, на складках.

## **Технический рисунок:**

