

Платье С Запахом - Выкройка #2278

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; небольшие подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Подборт - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Подборт - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. На нижней части спинки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать запах полочки и горловину спинки. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и среднему шву спинки.
7. Наложить правую верхнюю часть полочки на левую, совмещая линии середины, и скрепить по нижнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз, обметать.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Подкроить под углом 45 градусов две полоски шириной 2.5 см и длиной по 50 см для завязок. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.5 см от сгиба. Полоску вывернуть на лицевую сторону и выправить завязку. Края подвернуть внутрь и застрочить. Вставить завязки в кулиски рукавов.

Технический рисунок:

