

Платье С Глубоким Вырезом - Выкройка #2281

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: застежка (пряжка); трикотажная клеевая прокладка; трикотажная косая бейка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава – 2.0 см, вырез горловины полочки – 0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 4 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка - 1 деталь.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой верхнюю стойку.
2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.
3. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Окантовать косой бейкой вырез горловины полочки. Сложить кокетки попарно лицевой стороной внутрь и стачать по нижнему срезу, вставляя полочку. Припуски рассечь, отвернуть кокетки вверх и приутюжить. Скрепить кокетки по открытым срезам, далее обрабатывать как одну деталь.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вкладывая застежку-пряжку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, припуск заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настроить в шов притачивания.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

