Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2283

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 1 пуговица, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав нижний – 2 детали
4. Рукав верхний – 2 детали
5. Обтачка горловины – 2 детали
6. Обтачка разреза – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Обтачка разреза – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.

2. Обметать по отдельности средний шов спинки. Стачать шов от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 – 0.2 см.

3. Обметать внешний срез обтачки разреза. Обтачку наложить на полочку лицевой стороной вниз и обтачать разрез. Припуск рассечь в уголке, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

4. Низ рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. Верхний рукав наложить на нижний лицевыми сторонами вверх и скрепить по срезам проймы. Притачать рукава к спинке и полочке. Припуски обметать и заутюжить на рукав.

5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.

7. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и среднему срезу спинки, вставляя навесную петлю. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину, припуск заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.

8. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицу на обтачку горловины.

Технический рисунок: