

Платье В Спортивном Стиле - Выкройка #2290

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц; декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

7. Пата рукава - 2 детали
8. Воротник - 2 детали
9. Стойка - 2 детали
10. Бочок полочки - 2 детали
11. Мешковина кармана - 2 детали
12. Пояс спинки - 1 деталь
13. Пояс полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Также продублировать цельнокроеный подборт верхней части полочки.
2. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средние срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать нагрудные вытачки на деталях полочки, заутюжить глубины вверх.
4. Обметать срез цельнокроеного подборта верхней части полочки. Заутюжить подборт на изнаночную сторону, скрепить с основной деталью по верхнему и нижнему срезам. Обметать петли на правой полочке. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
5. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.
7. Внешнюю стойку втачать в горловину, припуски заутюжить на стойку. Срез внутренней стойки подвернуть внутрь и настроить в шов втачивания.
8. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на нижней части полочки. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Припуски рассечь. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки

на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать. Скрепить детали по боковому и верхнему срезам.

9. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать боковые швы пояса спинки и полочки, припуски разутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез. Обметать по разметке петли. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, вставляя в шов нижний срез пояса, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить пояс на основное изделие вдоль верхнего сгиба, образуя кулиску.

11. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

12. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать срез рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

14. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Пришить пуговицы на левой верхней полочке. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

16. Продеть в кулиску декоративный шнур.

Технический рисунок:

