

Классическая Блузка - Выкройка #2295

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.4 см, остальные швы - 1см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Планка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Манжета – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать кокетки спинки, складывая их лицевыми сторонами и вкладывая спинку между ними. Отогнуть кокетки вверх и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь.
4. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.
5. Обметать карман по контуру. Подогнуть верхний срез на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний срез кармана. Наложить карман на полочку по разметке и настрочить.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
9. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Закрепить припуски вдоль разреза на 0.2 см. от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины заутюжить к шву.
10. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и

настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия подогнуть на 0.7, затем еще раз на 0.7 см, приутюжить и настрочить.

12. Обметать петли на правой планке и стойке, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

