

Жакет С Воротником-Шалькой - Выкройка #2296

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж малой степени растяжимости.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу жакета и низу рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы жакета, припуски обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
4. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
5. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0.5 см от края.

Технический рисунок:

