

## Платье С Поясом-Резинкой - Выкройка #2297

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: резиновая тесьма шириной 1.0 см, декоративный шнур; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2 см, Припуск нижнего среза рукава - 1.5 см; остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Кулилка — 1 деталь
4. Обтачка горловины — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины. Так же продублировать участок полочки под петли.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать детали спинки от метки разреза до низа. Припуск разутюжить.
3. Обметать петли на полочке под шнурок.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Припуски кулиски по контуру заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кулиску на изнаночную сторону платья, стык располагается у левого бокового шва. Настроить кулиску на платье. Проложить горизонтальные строчки по разметке.
7. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
8. Обметать внешний срез обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуск рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Средние срезы спинки прикрепить к припускам спинки, вставляя навесную петлю.
9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Продеть резиновую тесьму в кулиски и закрепить концы. Продеть декоративный шнурок.
11. Пришить пуговицу.

### Технический рисунок:

