

Блузка С Запахом - Выкройка #2298

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить складки на плечевых срезах полочки (глубины направлены к горловине).
3. Стачать средний шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Обметать внешний срез цельнокроенного подборта.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать внешнюю сторону воротника в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
5. Заутюжить воротник по размеченной линии перегиба. Настрочить срез внутренней стороны воротника в шов втачивания. Скрепить нижний срез цельнокроеного подборта с боковым срезом. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему и боковым срезам.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. По нижнему срезу рукава заложить две складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.
10. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы.

Технический рисунок:

