

Джинсовая Блузка - Выкройка #2299

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкая джинсовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Верхний припуск кармана – 3 см. Все остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Планка - 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Карман - 1 деталь

8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить бантовую складку на спинке. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Обметать карман по контуру. Подогнуть верхний срез на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний срез кармана. Наложить карман на левую полочку по разметке и настрочить.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края.
7. Стачать средний срез планок. Припуск разутюжить. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и горловину и нижний угол, вставляя воротник. Проложить отделочную строчку по краю планки.
8. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.
9. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Закрепить припуски вдоль разреза на 0.2 см. от края. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Начинать и заканчивать строчку точно у размеченного шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
11. Низ изделия и завязки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать косой бейкой, для этого необходимо срезать припуск.

12. Обметать петли на правой планке, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах. Пришить насквозь пуговицы на воротник.

Технический рисунок:

