

Блуза С Декоративной Горловиной - Выкройка #2308

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка спинки - 1 деталь



2. Кокетка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Обметать нижний срез внутренней кокетки полочки. Сложить детали кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать по размеченной линии выреза, продолжая строчку до метки левого плечевого среза. Рассечь деталь между линиями выреза и у метки, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Притачать внешнюю кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх. Внутреннюю кокетку настроить в шов притачивания внешней кокетки.
5. Обметать нижний срез внутренней кокетки спинки. Сложить детали кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва). Стачать плечевые швы, вкладывая полочку между деталями кокеток спинки, припуски приутюжить и обметать. Вывернуть кокетки на лицевую сторону, приутюжить.
6. Притачать внешнюю кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх. Внутреннюю кокетку настроить в шов притачивания внешней кокетки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

