

## Платье Рубашка - Выкройка #2309

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** Плательные или блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см, остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Планка - 4 детали

Из клеевой:

1. Стойка - 1 деталь
2. Планка - 2 детали
3. Воротник - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Наложить планку на полочку изнаночной стороной на лицевую и притачать. Сделать наклонные разрезы на полочке в уголках. Отвернуть планку на изнаночную сторону и расправить. Наложить правую планку на левую. Закрепить нижний уголок двойной строчкой с изнаночной стороны. Припуски обметать и приутюжить.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
6. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на планку.

**Технический рисунок:**

