

Блузка С Отделкой - Выкройка #2313

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон двух сочетающихся или контрастных цветов.

А также вам понадобится: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка горловины - 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Манжета - 2 детали
2. Вставка рукава - 2 детали
3. Планка - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины - 1 деталь
2. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Притачать вставку рукава к плечевому срезу полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на вставку.
2. Обметать внешний срез обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуск рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
3. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и верхний срезы. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
4. Наложить планку на полочку изнаночной стороной на лицевую и притачать. Припуски обметать и приутюжить. Правую планку наложить на левую и настрочить вдоль вертикально участка.
5. Заложить и закрепить встречную складку на нижней части полочки. Стачать верхние и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать. Шов обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону. Закрепить манжету у шва притачивания планки.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

