

## Комбинезон С Карманами - Выкройка #2318

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, резинка шириной 0.7 см, 3 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по верхнему срезу передних и задних половинок шорт, а также по нижнему срезу спинки и полочки — 2 см. Припуск по нижнему срезу передних и задних половинок – 2 см. Остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Передняя половинка — 2 детали
4. Задняя половинка — 2 детали
5. Бочок — 2 детали

6. Мешковина — 2 детали
7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Также продублировать припуск входа в карман на передних половинках.
2. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настроить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить.
3. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковым срезам.
4. Стачать средние срезы передних и задних половинок шорт, припуски разутюжить и обметать. Стачать боковые срезы шорт, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шаговой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт полочки и горловину спинки. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам. Наложит правую полочку на левую по средней линии и скрепить по нижнему срезу. По нижнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.
7. Сложить лиф и шорты изнаночной стороной внутрь. Стачать на 0.7 см от края. Детали вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить и стачать еще раз на 1.3 см от шва. Шов заутюжить вниз. Настроить припуск на шорты. Аккуратно прорезать петлю для вдевания резинки и обметать вручную. Продеть резинку и закрепить.
8. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

