

## Платье С Воротником - Выкройка #2323

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см, припуск низа рукава - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Пата – 2 детали
9. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней планки.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.
10. Обметать петли на правой планке и стойке, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на патах.

Технический рисунок:

