

Платье С Цельнокроеным Воротником - Выкройка #2325

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Остальные швы – 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Правый подборт - 1 деталь
6. Левый подборт - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Правый подборт – 1 деталь
2. Левый подборт – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам, нагрудных - вверх.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на полочку и обтачать срез лацкана и борта от плечевого шва до низа. Припуски у плечевого шва рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
5. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой припуски заутюжить на спинку и обметать. Прикрепить обтачку к среднему срезу спинки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы. Обметать петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

