

Свободное Платье В Стиле Босо - Выкройка #2335

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Обтачка полочки - 1 деталь со сгибом

8. Обтачка спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать боковые срезы обтачек спинки и полочки. Припуски разутюжить.
3. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. По верхним срезам нижних частей спинки и полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить обтачки на нижние части платья лицевой стороной вниз и стачать по верхнему срезу. Припуск обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, складывая обтачку и верхнюю часть лицевыми сторонами внутрь. Припуски на закруглениях рассечь, в углах высечь. Расправить обтачку и приутюжить нижний срез. По верхнему срезу обтачки проложить закрепляющую строчку с лицевой стороны.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от горловины до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуски заутюжить на воротник. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов втачивания внешней стороны, совмещая метки.
7. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настроить.

Технический рисунок:

