

Двубортное Платье - Выкройка #2336

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; пряжка; 6 внешних пуговиц; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки — 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Подборт — 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Пояс – 1 деталь
9. Листочка – 2 детали
10. Подзор – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Наметить место расположения кармана на полочке. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Настрочить подзор на большую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и

обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу. Пришить отделочные пуговицы.

13. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.1 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса.

Технический рисунок:

