

Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2341

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шелк, шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань (можно использовать ткань верха); 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 1см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск на подгибку низа рукава и низа отлетной детали рукава – 2 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Отлетная деталь рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать вытачки на подкладке полочки. Глубины заутюжить вверх. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Заложить и закрепить складки на полочке. Глубины центральной складки направлены от центра, глубины боковых - к центру.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
5. Сложить лицевыми сторонами внутрь верх и подкладку, совместить по срезам горловины. Разрезать спинку и подкладку по средней линии спинки до метки. Обтачать горловину и разрез спинки, вкладывая навесную петлю. Припуски рассечь, в углах высечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Обметать открытый срез отлетной детали рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать срез швом американка, для этого необходимо срезать припуск. Наложить отлетную деталь на рукав лицевой стороной вверх и скрепить по срезам, далее обрабатывать как одну деталь. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез. Подогнуть припуск внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму в кулиску, отрегулировать длину и скрепить концы.
7. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.
8. Пришить пуговицу на горловину спинки.

Технический рисунок:

