

Майка С Оборками - Выкройка #2345

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань (можно использовать ткань верха).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и подкладки – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Оборка - 2 детали
4. Лямка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать боковые срезы верха. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Обметать внешний и короткие срезы оборки. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Так же можно обработать срез швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По внутреннему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Сложить лямку вдоль пополам и приутюжить. Внешние срезы заутюжить внутрь к центру. Стачать лямку вдоль, вкладывая оборку.
5. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезу горловины и проймы в один прием, вкладывая лямки. (Оборка не должна попасть в шов). Припуски рассечь, в уголках высечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Низ изделия и подкладки заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настроить.

Технический рисунок:

