

Блузка Со Сборкой - Выкройка #2349

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Стойка — 2 детали
6. Планка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настроить в шов притачивания.
4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. По верхнему срезу полочки, спинки и рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Обметать петли на правой планке и стойке. Пришить пуговицы на левую сторону планки и стойки.

Технический рисунок:

